

Användare manual / *User manual*

Eldrivet höj och sänkbart arbetsbord X-line max 200 kg /
Electric adjustable worktable X-line max 200 kg



Innehållsförteckning / *Table of Contents*

Innehållsförteckning / <i>Table of contents</i>	2
1. Allmän beskrivning / <i>General description</i>	3
1.1 Teknisk beskrivning / <i>Technical description</i>	3
2. Handavande / <i>User manual</i>	Fel! Bokmärket är inte definierat.
2.1 Risker och varningar / <i>Risks and warnings</i>	4
3. Garantier / <i>Guarantees</i>	4
4. Felsökning / <i>Troubleshooting</i>	5
5. CE Märkning / <i>CE marking</i>	6

1. Allmän beskrivning / *General description*

Eldrivet höj och sänkbart arbetsbord maxlast 200 kg. Skiva i ljusgrått högtryckslaminat med mörkgrå ABS kantlist. Pulverlackat stålstativ med 2 st tvådelade gavlar med linjärt ställdon mellan. Längder mellan gavlar av stålprofiler. Höjdjustering med handkontroll monterad under skiva.

Electric adjustable worktable maximum weight 200 kg. Desktop light grey HPL laminate with dark grey ABS edges. Steel frame, 2 pcs gables with linear motor in between and bars between gables. Height adjustment with fixed control unit.

1.1 Teknisk beskrivning / *Technical description*

Benämning:	Höj & sänkbart arbetsbord 200 kg	Höjdjustering:	675-1075 mm
Art nr:	207010X	Max last:	200 kg
Skivtyp:	HPL laminat, ABS list	Elsystem:	Phoenix Mecano
Stativ:	Stålprofiler	Tillverkningsland:	Sverige
Ytbehandling:	Pulverlack		

Type:	<i>Adjustable worktable max 200 kg</i>	Height adjust.:	<i>675 - 1075 mm</i>
Art no:	<i>207010X</i>	Maximum load:	<i>200 kg</i>
Desktop:	<i>HPL laminate, ABS edges</i>	Electric parts:	<i>Phoenix Mecano</i>
Frame:	<i>Steel profiles</i>	Country of origin	<i>Sweden</i>
Frame Surface:	<i>Powder coating</i>		

2. Användarmanual / *User manual*

Arbetsbordet monteras enligt bifogad anvisning.

Arbetsbord höjdjusteras med handkontrollen. Knappen för UPP eller NER ska hållas intryckt så länge man vill höja eller sänka bordet. Så fort knappen släpps stannar bordet.

Angiven maxbelastning gäller för jämnt fördelad last över bordsskivan. Ojämn last minskar tillåten belastning (upp till 50%) och kan minska stabiliteten, särskilt i högsta läge. Undvik tung last nära kanter och hörn. Om lyftfunktionen stannar vid överlast, avlasta eller omfördela och låt systemet vila innan du kör igen.

Arbetsbordet rengörs med mjuk trasa eller tvättsvamp och lämpligt rengöringsmedel. Skivan av HPL laminat tål vanligt förekommande rengöringsmedel.

Assemble the table according to the manual.

The worktable height adjusts with the control unit. The UPP or DOWN button shall be kept down the entire time you want to adjust the height. As soon as the button is released the height adjustment stops.

The stated maximum load applies to an evenly distributed load over the table top. Uneven loads reduce the permissible load (up to 50%) and can reduce stability, especially in the highest position. Avoid heavy loads near edges and corners. If the lifting function stops due to overload, relieve or redistribute the load and allow the system to rest before operating again.

The worktop is cleaned with soft cloth or sponge and a suitable cleaning agent. The HPL laminate top is resistant to commonly used cleaning agents.

2.1 Risker och varningar / Risks and warnings

- Last skall alltid placeras så jämnt på bordsytan som möjligt.
 - Vid maximal last kan bordet uppfattas som instabilt i sitt högsta läge.
 - Vid höjdjustering kontrollera att bordet har fritt spelrum för att undvika klämrisker och skador.
 - Undvik att placera för höga främmande objekt under bordet då klämrisk kan förekomma vid sänkning av bordet.
 - Bordet får inte användas som hissanordning för människor
-
- *Load should always be placed as centered as possible.*
 - *At maximum load the Worktable can perceived slightly unstable at the highest point.*
 - *During height adjustment, control that the table has enough space to avoid the risk of crushing.*
 - *Avoid placing foreign objects that are too high under the table as there may be a risk of crashing when lowering the table.*
 - *Table must not be used as a lifting device for humans.*

3. Garantier / Guarantees

Tillverkaren lämnar 2 års garanti på elsystem såsom motor och handkontroll. Skiva har två års garantid vid normal användning och handhavande enligt denna manual. På det svetsade underredet gäller 5 års garanti mot fabriktionsfel.

The manufacturer provides 2-year guarantees on electric systems such as motor and control unit. Desktop have 2-year guarantee under normal use. The welded frame has 5 years guarantee.

4. Felsökning / *Trouble shooting*

Bordets höjjustering fungerar ej:	<ul style="list-style-type: none">-Se till att alla kablar är ordentligt fastsatta på avsedd plats-Nollställ elsystemet. Håll in NER knappen i minst 10 sekunder. Motorerna skall då röra sig sakta nedåt och väl i botten fortsatt håll in NER knappen i ytterligare 10–15 sekunder. Motorerna skall då niga till någon mm och har då hittat sina ref punkter igen.
Bordet stannar vid höjjustering:	<ul style="list-style-type: none">-Kontrollera så bordet ej har överlast eller att last är snedfördelat. Om så är fallet omfördela alternativt ta bort last, låt bordet vila en stund och använd sedan som normalt.
Bordet vibrerar vid höjjustering:	<ul style="list-style-type: none">-Kontrollera att eventuell last är jämnt fördelad-En liten vibration när bordet ej har last kan förekomma och behöver ej åtgärdas
Missljud i motor eller i stativ:	<ul style="list-style-type: none">-Kontakta leverantör för åtgärd
<i>Problem with height adjustment:</i>	<ul style="list-style-type: none"><i>-Make sure all cables are attached</i><i>-Reset the electric system. Press DOWN button for at least 10 sec. Engines will slowly go down. When table reaches the lowest point keep press DOWN button for another 10-15 sec. Engines will make a small nod and then they have found their reference points.</i>
<i>Stops during height adjustment:</i>	<ul style="list-style-type: none"><i>Check that the table is not overloaded or that the load is unevenly distributed. If this is the case, redistribute or remove the load, let the table rest for a while and then use as normal.</i>
<i>Vibration during height adjustment:</i>	<ul style="list-style-type: none"><i>-Control that all loads are evenly spread</i><i>-A small vibration during height adjustment is acceptable</i>
<i>Noise from frame or engine:</i>	<ul style="list-style-type: none"><i>Contact supplier for advice</i>

5. CE Märkning



Försäkran om överensstämmelse *Declaration of Conformity*

Tillverkare:
Manufacturer: Nyblads i Västerås AB
Transformatorgatan 2
SE-721 37 Västerås
Sweden
Tel 0046 (0)21 – 81 1560
E-mail: info@nybladsab.se

Vi, Nyblads i Västerås AB, försäkrar härmed under eget ansvar att produkterna:
We, Nyblads i Västerås AB, hereby declare during our own responsibility that the products:

- X-line Eldrivet arbetsbordsstativ 200 kg med art nr 207010X
- *X-line worktable electric adjustable in height 200 kg art no 207010X*

Är i överensstämmelse enligt följande direktiv:
Are in consistent with the following directives:

- Maskindirektivet 2006/42/EG
- Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
- EMC-direktivet 2014/30/EU

*Machinery Directive 2006/42/EG
Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU*



Västerås 2026-05-13


.....
Jörgen Nyblad
VD Nyblads AB

Adress
Transformatorgatan 2
721 37 Västerås

Organisations nr
556271-1332

Telefon
+46 (0)21 – 81 15 60

E-mail
info@nybladsab.se
Webbsida
www.nybladsab.se