

MONTERINGSANVISNING TILL BORDSVAGN

DETALJER

1 st bordskiva
2 st benbockar
2 st övre stag
2 st nedre stag
4 st förlängningsben
4 st hjul


BULT TILL STATIV

12 st insexbult M8x16 mm
4 st insexbult M8x30 mm
4 st träskruv
4 st gängade plattjärn
1 st insexnyckel
4 st plastdetaljer

BULT TILL HJULMONT

4 st bult M10x25 mm
4 st låsbricka

1. Kontrollera att alla detaljer finns med.
2. Placera det övre staget (35x15) med svetsat plattjärn i varje sida i urtaget på benbocken. Fäst det med bult insex M8x16. Vänd bordet upp och ner.



Övre stag med hakar

3. Tag det gängade plattjärnet med 2 hål och fäst en insexbult M8x16 till hälften i varje plattjärn.
4. Fäst plattjärnet inuti röret nertill på benbocken med resterande 4 st insexbult 8x16.
5. För in förlängningsbenet (blankt rör) i benbocken och ställ in önskad höjd. Dra åt bultarna med insexnyckeln hårt.
6. Fäst hjulen med hjälp av bult M10x25 och låsbricka. Dra åt med en fast nyckel hårt.
7. Vänd bordet rätt. Fäst de undre stagen på högkant (exkl underskiva) eller liggande (med underskiva) med insexbult M8x30. Dra inte åt bulten än.



Understag

8. Passa in övre skivan. Använd en kloss om den är svår att få in. Skruva fast underifrån med de fyra små träskruvarna. Lägg även i den undre skivan om sådan finns.
9. Dra åt alla bultar hårt, speciellt höjjusteringsbultarna. Slå fast de vita plastdetaljerna i de öppna rören.

