

MONTERINGSANVISNING TILL RULLBORD TYP175 OCH 175B

Detaljer

1 st bordskiva
2 st benbockar
1 st stag
1 st underhylla
4 st hjul
1 st skruppåse

Bult till stativ

6 st bult M8x40 mm
6 st låsmutter M8
4 st plastdetaljer

Bult till hjul

4st bult M10x25 mm
4 st låsbricka

1. Kontrollera att alla detaljer finns med.
2. Montera ihop benbockarna med staget. Använd bult M8x40 och låsmutter. Vänd bordet upp och ner.
3. Montera fast hjulen med hjälp av bult M10x25 och låsbrickan. Dra åt hårt med en fast nyckel.
4. Vänd stativet rätt. Passa in bordskivans tappar i benbockarna, knacka försiktigt tills bulthålen är mitt för varandra. Fäst med bult M8x40 och låsmutter.
5. Slå i plastdetaljerna i de öppna rören och lägg underhyllan på plats.



2. .