

MONTERINGSANVISNING TILL RULLBORD TYP 400 OCH 400B

DETALJER

1 st bordskiva
2 st benbockar
1 st stag
1 st underhylla
4 st hjul

BULT TILL STATIV

6 st bult M8x50
6 st låsmutter M8
4 st plastdetaljer

BULT TILLHJULMONT

4 st bult M10x25
4 st planbricka
4 st låsbricka

1. Kontrollera att alla detaljer finns med
2. Montera ihop benbockarna med staget. Använd bult M8x50 och låsmutter. Vänd bordet upp och ner.
3. Montera hjulen med hjälp av bult M10x 25, planbricka och låsbricka. Dra åt hårt med en fast nyckel
4. Vänd stativet rätt. Passa in bordskivans tappar i benbockarna, knacka försiktigt tills bulthålen är mitt för varandra. Fäst med bult M8x50 och låsmutter.
5. Slå i plastdetaljer i de öppna rören

